

**Agence de location de matériel.**

merci de lire attentivement les instruction fournies.

PARTENAI'R LOCATIONS ne peut pas être tenu responsable d'une mauvaise utilisation d'un matériel .

**Rappel :**

En cas de panne ou casse du matériel, merci de directement prendre contact avec PARTENAI'R LOCATIONS. N' essayez pas de réparer un matériel défectueux par vous même.

**DÉBROUSSAILLEUSE À FLEAUX  
FWM 590**

# Mode d'emploi

**Caractéristiques de la machine**

 Matériau de la coque <b>Acier émaillé</b>	 Surface recommandée <b>5000 m<sup>2</sup></b>	 Largeur de coupe <b>59 cm</b>
 Réglage de coupe <b>1 manivelle</b>	 Typologie <b>Avec des marteaux</b>	 Autopropulsion <b>traction</b>
 Type de moteur <b>4 coups</b>	 Marque du moteur <b>Propriétaire</b>	 Modèle de moteur <b>GM170FB</b>
 Déplacement <b>223 cm<sup>3</sup></b>	 Puissance nominale <b>7,5 CV</b>	 Type de boîte de vitesses <b>Mécanique avec engr...</b>
 Marches <b>2+1</b>	 Connexion moteur/lame <b>avec courroie interm...</b>	 Avancement <b>Roues pleines</b>



## Nous contacter



**05 56 26 77 98**



partenair33@gmail.com



8 Chemin de la meule  
3 680 LACANAU

# Vue d'ensemble

**LANCEMENT  
DE LA TONTE**

**TRACTION  
AVANT/ARRIERE**

R (marche arrière)  
∩ (point mort)  
1 (marche avant lent)  
2 (marche avant rapide)



Aide directionnelle  
droite et gauche

## POUR DEMARRER

Vérifier LA PRÉSENCE DE CARBURANT

Vérifier que vous êtes en position STARTER.....  
/ ARRIVEE ESSENCE OUVERTE



Vérifier que vous êtes en position "N" (neutre) .....

L'Accélérateur doit être au 1/3 vers "L" (Low).....



Bouton on/off sur ON.....



Tirer sur le lanceur pour démarrer.....



Après quelques minutes de chauffe : replacer le starter en off.

Positionner L'accélérateur sur "H" (Hight).....



## POUR AVANCER - RECULER

Positionnez vous sur une vitesse

Marche 1 ( lent)

Marche 2 (rapide)

Marche arrière sur R .....



Appuyer sur la poignée ROUGE - GAUCHE pour  
lancer la traction avant ou arrière (si vous la  
relâchez, la machine s'arrête) .....



## **AIDE DIRECTIONNELLE (pendant l'avancement de la machine )**

Enclenchez les poignées directionnelles NOIRES de droite ou de gauche et tournez le guidon dans la direction choisie.

*Celles qui se trouvent sous les poignées rouges .....*



## **POUR LANCER LA TONTE**

Actionnez et maintenir enfoncé la poignée ROUGE DROITE

Le relâchement de la poignée stoppe la tonte...



## **ARRÊT DE LA MACHINE**

Positionner le bouton d'alimentation sur OFF.....



## **Vérification de la machine / Restitution**

Vérifier l'état des couteaux, enlever toutes branches ou végétaux coincés sous la machine

Nettoyer la machine (carrosserie et cellule de tonte au jet HP si possible )

Refaire le plein d' Essence Sans Plomb.