

Ponceuse Surfaceuse T2

Avant toute chose,

Vérifiez la planéité du plateau

grâce au niveau à bulle sur le coté de la machine (la bulle devant être parfaitement centrée).

Le réglage s'effectue par la molette située au-dessus des roues arrières.



- 1** Raccordez la machine à l' aide de la rallonge **fournie par PARTENAI'R.**

Avant de mettre en route **PIVOTEZ impérativement l'ensemble de la machine sur ses roues arrières.**
(ce qui permettra au plateau de commencer à tourner.)

- 2** Pour la mise en route :
Appuyez sur le START (ON)
et **REGLEZ** la vitesse de rotation entre 4 et 5

- 3** Remettre doucement la machine à plat et commencez directement le surfaçage ou le bouchardage en exerçant un **balayage latéral continu.**



Travaillez avec la T2 en effectuant un balayage latéral continu, tout en avançant ... et en insistant aux endroits choisis.



IMPORTANT :

Testez la consommation des PAD au bout de quelques m2...

Si vous constatez une consommation anormalement élevée, le type de diamants utilisé n'est peut être pas adapté au support. N'insistez pas, et contactez Partenai'r Locations.